Antennacraft®

ANTENA AMPLIFICADA/ OMNIDIRECCIONAL

PARA INTERIORES ULTRA DELGADA

1500080 **Guía del Usuario**

Le suplicamos leer esta guía del usuario antes de instalar, preparar y utilizar su nueva antena.

Patente en trámite

Contenido del Envase

Antena

Inyector de Potencia

Cable Coaxial 1,82 m

Adaptador de ca/cc

Soporte Extraíble

Características

- Hasta 32,18 km de alcance, ideal para uso urbano
- Diseño discreto y brillante
- Amplificación integrada y de bajo ruido
- Omnidireccional
- Se puede colocar en posición vertical, horizontal o instalada a la pared
- El sistema de gestión del cable permite guardar los cables cómoda y discretamente
- Compatible con señal analógica o digital

Conexión de la Antena

1. Conecte un extremo del cable coaxial de 1,82 m incluido, a la salida de la antena.
2. Conecte el otro extremo del cable a la terminal **ANT** del inyector de potencia.
3. Conecte el cable coaxial del inyector de potencia, a **Antenna In** (la entrada de Antena) del televisor, el receptor o el decodificador.
4. Conecte el adaptador de ca/cc al inyector de potencia, y enchufe el adaptador de ca/cc a una toma de corriente normal.
5. Ajuste la antena a una posición donde ofrezca la recepción óptima.

Instalación de la Antena

Encuentra el lugar con la mejor recepción antes de instalar la antena en la pared.

Para disfrutar de la mejor recepción posible:

- Coloque la antena lo más alto posible, alejada de cualquier obstáculo, y lejos de cualquier interferencia.
- Intenta colocar la antena cerca de una ventana.
- No colocar ni instalar cerca de una superficie metálica.

❶



❹

A la Toma DC 9V del Inyector de Potencia



❸



❷

A la Antenna In (Entrada de Antena)

O

Receptor



O

Decodificador



En una pared:

1. Utilice un taladro para taladrar dos orificios en la pared a la distancia que coincida con los orificios de instalación, aproximadamente con una separación de 120 mm (4¾ pulgadas).
2. Introduzca los tornillos (no suministrados) en cada orificio, y la cabeza de los tornillos deberá sobresalir aproximadamente 6mm (¼ pulgadas) de la pared.
3. Introduzca los tornillos en los orificios de instalación de la antena.



En una Superficie Plana:



Coloque la antena en posición horizontal, con los pies de goma hacia abajo, sobre una superficie plana para disfrutar de una recepción multi-direccional.

O

Coloque la antena en el soporte con el sistema de gestión de cable hacia atrás, y dirija el cable por la muesca.

Nota:

- Para la recepción HD, deberá tener un televisor con un sintonizador ATSC HDTV, un receptor HDTV, o un decodificador digital.
- Utilice solo un adaptador de 9 V cc y al menos 300mA. La punta central debe estar en positivo y la clavija debe poder enchufarse en la clavija 9V CC del inyector de potencia.
- Puedes comprar un cable coaxial de la extensión de hasta 1,82 m de largo para extender la distancia de la antena de su televisor o receptor.

Especificaciones

Alimentación

Antena.....9 V cc 300 mA
Inyector de potencia .....9 V cc

Adaptador de ca/cc

Entrada ..... 120 V ca 60 Hz 65 mA
Salida.....9 V cc 300 mA

Ancho de banda operativa .....174 - 216 MHz (VHF)
..... 470 - 698 MHz (UHF)
Ganancia del amplificador .....~16 dB típico
Cifra de ruido del amplificador .....~2,5 dB típico
Dimensiones (A×A×P) ..... 211 mm x 235 mm x 12 mm
.....(8 1/3 pulg. x 9 1/3 pulg. x ½ pulg.)

Las especificaciones están sujetas a cambios y mejoras sin previo aviso. En la realidad el producto puede ser diferente de las imágenes mostradas en este documento.

¿Sin canales?

En la mayoría de los casos, sólo conectar la antena a su televisor no proporcionará al instante sus canales locales. La mayoría de televisores requieren algunas configuraciones menores antes de ver la programación. Consulte la guía del usuario de su televisor para obtener información sobre los siguientes pasos:

1. Ajuste su televisor a “Por aire” o la recepción de “Antena”.
2. Realizar una búsqueda de canales.

En conjunto con una antena de colocado correctamente, esto permitirá que usted mire sus programas de televisión locales.

Información de la FCC

Este equipo ha sido probado y se ha determinado el cumplimiento del mismo con respecto a los límites correspondientes a los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están establecidos para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en las residencias. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia, por lo cual, si no se instala y se emplea de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencia dañina en las comunicaciones de radio. No obstante, no hay garantía de que tal interferencia no vaya a ocurrir en alguna instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de las ondas de radio o de televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se exhorta al usuario a tratar de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o ubicación de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en una toma de corriente de un circuito diferente al cual está conectado el receptor.
- Si necesita ayuda, consulte al distribuidores autorizados o a un técnico de radio y televisión.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el partido responsable para conformidad podrían anular la autorización otorgada al usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La utilización de este equipo está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo toda interferencia que pueda causar un funcionamiento indeseado.

Garantía Limitada

Ignition L.P. garantiza este producto contra defectos de fabricación en los componentes y mano de obra en condiciones normales de uso por parte del comprador original durante **noventa (90) días** a partir de la fecha de adquisición Ignition L.P. IGNITION L.P. NO OTORGA NINGÚN OTRO TIPO DE GARANTÍA EXPLÍCITA.

Esta garantía no cubre: (a) daños y fallos provocados o atribuibles al abuso, uso incorrecto, incumplimiento de las instrucciones, la instalación o el mantenimiento incorrecto, alteración, accidentes, actos de fuerza mayor (por ejemplo inundaciones o tormentas con aparato eléctrico), voltaje o corriente excesiva; (b) reparaciones incorrectas o inadecuadas efectuadas por personas que no pertenecen al Servicio Técnico Oficial de Ignition L.P.; (c) consumibles como fusibles o pilas; (d) el desgaste o deterioro ordinario y los daños externos; (e) el coste de transporte, envío y seguro; (f) los costes de retirada del producto, instalación, configuración, ajuste o

reinstalación; y (g) las reclamaciones realizadas por personas distintas al comprador original.

Si se presenta algún problema cubierto por esta garantía, deberá llevar el producto y la factura de compra Ignition L.P., como prueba de la fecha de compra a Ignition L.P., el lugar de la compra de EEUU. Ignition L.P. deberá, a su discreción y a menos que la ley indique lo contrario: (a) reparar el producto sin gastos de piezas y mano de obra; (b) sustituir el producto por otro igual o equivalente; o (c) reembolsar el importe del precio de compra. Todas las piezas y productos sustituidos, y los productos cuyo importe sea reembolsado, serán propiedad de Ignition L.P. Las piezas y los productos nuevos o reparados estarán cubiertos por el servicio de garantía. Las piezas y los productos reparados o sustituidos quedan garantizados por el tiempo restante del periodo de garantía original. Las reparaciones o sustituciones realizadas después del periodo de garantía deberán ser abonadas por el consumidor.

IGNITION L.P. RECHAZA EXPRESAMENTE TODAS LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES NO DECLARADAS EN ESTA GARANTÍA LIMITADA. TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS IMPUESTAS POR LA LEY, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN Y, CUANDO CORRESPONDA, LA GARANTÍA LIMITADA DE ADECUACIÓN A UN OBJETIVO PARTICULAR, EXPIRARÁN CUANDO HAYA TRANSCURRIDO EL PERIODO ESTABLECIDO DE GARANTÍA.

EXCEPTO LAS CONDICIONES DESCRITAS PREVIAMENTE, IGNITION L.P. NO SERÁ RESPONSABLE FRENTE AL COMPRADOR DEL PRODUCTO NI CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD, POR RESPONSABILIDADES, PÉRDIDAS O DAÑOS CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO O EL FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO O PROVOCADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA, INCLUIDOS, Y NO RESTRINGIDO A, LOS DAÑOS PROVOCADOS POR PROBLEMAS Y CUALQUIER PÉRDIDA DE TIEMPO, INFORMACIÓN, PROPIEDAD, INGRESOS O GANANCIAS Y LOS DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, IMPREVISTOS, O CONSECUENTES, INCLUSO CUANDO IGNITION L.P. HAYA SIDO ADVERTIDO SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE SE PRODUZCAN ESTOS DAÑOS.

Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita ni la exclusión o limitación de daños imprevistos o consecuentes, por este motivo las limitaciones y exclusiones anteriores podrían no ser aplicables en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y Usted podría tener otros derechos que difieren de un estado a otro. Póngase en contacto con Ignition L.P. en:

Ignition L.P., 3102 Maple Ave., Suite 450, Dallas, TX 75201
02/09

Para obtener el servicio de producto, llame **1-866-315-0426**

© 2014 Ignition L.P. Todos los derechos reservados. Antennacraft es una marca registrada utilizada por Ignition L.P.

Impreso en China 01C14 1500080